

## CubeSuite+ CA78K0R コンパイラ V1. 60 へのリビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+ CA78K0R コンパイラを V1. 50 から V1. 60 にリビジョンアップしました。

---

### 1. リビジョンアップ内容

アセンブラオプション -MIRCHK を追加しました。

アセンブリ言語の仕様では、word サイズに指定できる範囲以外の値を指定した場合、オーバーフローのエラーを表示します。

ただし、ミラー領域に付けたラベルの値については、範囲外の値でもエラーを表示せず、下位 2 バイトを指定したものとして処理します。

-MIRCHK オプションを使用すると、ミラー領域のラベルについても特別扱いせずに、その値が word サイズの範囲を超えている場合はエラーを表示します。

### 2. アップデート方法

#### 2.1 ライセンス登録をした CubeSuite+を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

(1) アップデートマネージャを使用する。

(1.1) CubeSuite+ 共通部分 V1. 02. 01 以前を使用している場合は、V1. 03. 00 にアップデートする。

(1.2) スタートメニューからプログラム → Renesas Electronics CubeSuite+を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。

注意：ラピッドスタートを有効にして CubeSuite+を起動している場合は、CubeSuite+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。

ラピッドスタートにより CubeSuite+が通知領域 (Windows のタスクトレイ) 内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

-----

M0120001

"CubeSuite+W. exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

-----

ラピッドスタートによって起動している場合は、通知領域 (タスクトレイ) 内に CubeSuite+が表示されますので確認ください。

(2) ルネサス エレクトロニクス株式会社のホームページから CubeSuite+ CA78K0R をダウンロードする。

(2.1) CubeSuite+ 共通部分 V1.02.01 以前を使用している場合は、V1.03.00 にアップデートする。

(2.2) 以下 URL から CubeSuite+ CA78K0R V1.60 をダウンロードしてインストールしてインストールする。

<https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/tools/ide/csplus.html#downloads>

## 2.2 無償評価版 CubeSuite+ V1.02.00 以降を使用している場合

2.1 項のいずれかと同じ方法でアップデートしてください。

## 2.3 無償評価版 CubeSuite+ V1.02.00 より以前を使用している場合

2.1(2)と同じ方法でアップデートしてください。

