

## CubeSuite+ V1. 03. 00 へのリビジョンアップのお知らせ

CubeSuite+を V1. 02. 01 から V1. 03. 00 にリビジョンアップしました。

---

### 1. アップデート対象バージョン

CubeSuite+ V1. 00. 00～V1. 02. 01

CubeSuite+は、V850 用、RL78 ファミリ, 78K0 用、RX ファミリ用 C コンパイラパッケージに含まれます。

なお、上記の製品の CubeSuite+ 共通部分を V1. 02. 01 へアップデートしている場合も対象です。

以下の手順で CubeSuite+ 共通部分のバージョンを確認できます。

- (1) CubeSuite+を起動する。
- (2) メニュー「ヘルプ」から「バージョン情報」を選択する。
- (3) バージョン情報ダイアログボックスに表示された、CubeSuite+ のバージョンを参照する。  
注：「CubeSuite+ 共通部分」とは表示されませんが、CubeSuite+ 共通部分のバージョンです。

### 2. リビジョンアップ内容

ルネサス エレクトロニクス株式会社の下記のツールニュースの「リビジョンアップ内容」を参照してください。

「統合開発環境 CubeSuite+ V1. 03. 00 へのリビジョンアップのお知らせ」

[https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&q=121101tn2\\_j](https://www.renesas.com/ja-jp/search/keyword-search.html#genre=document&q=121101tn2_j)

### 3. アップデート方法

#### 3.1 ライセンス登録をした CubeSuite+を使用している場合

以下のいずれかの方法でアップデートしてください。

- (1) スタートメニューから プログラム → Renesas Electronics CubeSuite+ を選択し、アップデートマネージャを起動してアップデートする。

注意： CubeSuite+をラピッドスタートを有効にして起動している場合は、CubeSuite+を一旦終了した後にアップデートマネージャを起動してください。ラピッドスタートにより CubeSuite+が通知領域(タスクトレイ)内に常駐している場合は、エラーが発生し、以下のメッセージが表示されます。

-----  
M0120001

"CubeSuite+W.exe"

が起動中のため、インストールは中断されました。

次回ツール起動時に再開されます。

-----  
ラピッドスタートによって起動している場合は、通知領域（タスク  
トレイ）内に CubeSuite+が表示されますので確認ください。

- (2) ルネサス エレクトロニクス株式会社のホームページからアップデートプログラムを  
ダウンロードして実行する。

<https://www.renesas.com/ja-jp/products/software-tools/tools/ide/csplus.html#downloads>

### 3.2 無償評価版 CubeSuite+ V1.02.00 以降を使用している場合

- 3.1 項のいずれかと同じ方法でアップデートしてください。

### 3.3 無償評価版 CubeSuite+ V1.02.00 未満を使用している場合

- 3.1(2)と同じ方法でアップデートしてください。

